



DEKO-OPAS 2025

**“Mitä ei tarvitse tietää etukäteen,
mutta mistä voi olla iloa”
– apua Deko-reissulle valmistautumiseen**

1. TOIMINTA YLEISESTI	3
2. MAKSUT	3
3. LAIVAN KÄSITTELY (KÖYDET)	4
4. MITÄ PAKATA MUKAAN?	4
4.1 Mitä on laivan puolesta?	4
4.2 Nukkuminen	4
4.3 Sukellus	5
4.4 Muut	5
4.5 Ruoka ja juoma	5
5 SUKELLUSTOIMINTA	5
5.1 Kompressori	5
5.2 Nitrox ja happitäytöt	6
5.3 Sukellustoiminta ja takakansi	6
5.4 Kamerate	6
6 ELÄMINEN LAIVALLA	7
6.1 Tavarat	7
6.2 Sähkö	7
6.3 Juomavesi, peseytyminen ja sauna	7
6.4 Nukkuminen	8
6.5 WC	8
6.6 Ruoka ja jääkaapit	8
6.7 Karkit	9
6.8 Lämmitys	9
6.9 Roskat, pullot ja tölkit	9

1. Toiminta yleisesti

Viime kädessä kippari päättää kohteet, reitit ja yöpymissatamat/-paikat. Ehdotuksia ja toiveita kannattaa antaa, mutta kaikkia ehdotuksia voida toteuttaa, eikä toteuteta.

Reissuille ilmoittautuminen VAIN nimenhuuto.com:in kautta. Saavu paikalle hyvissä ajoin ennen ilmoitettua lähtöaikaa ja ilmoittaudu heti tullessasi kipparille. Kipparin nimi löytyy Nimenhuudosta ja Dekon ajohytin oikealla puolella olevasta ikkunasta.

Hanna Eskolin toimii pidempien reissujen kokkina ja majoitusmestarina. Myöhemmin tässä dokumentissa viitataan Hannaan etunimellä.

Dekolla on jokaiselle osallistujalle pelastusliivit. Kippari määrää tarvittaessa niiden käytöstä.

Vaikka reissusta maksetaan (venekulumaksu & ruokamaksu), toiminta edellyttää kaikilta vapaaehtoista tekemistä, mm.

- Osallistuminen köysien jne. kanssa laiturista lähdettäessä ja laituriin saavuttaessa
- Kumiveneen narun lyhentäminen ja pidentäminen
- Tiskaaminen
- Yleinen siivoaminen
- Pullojen täyttäminen (tai täyttäjän avustaminen)
- Ankkurin nosto ja lasku
- Heittopöijun setviminen, heittäminen, nostaminen
- Sukellusvanhimpana toimiminen
- Osaamisen mukaan kaikenlaiset muut askareet, mm.
 - Korjaustoimiin osallistuminen, jos tällaisia tulee vastaan
 - Kipparin tuuraaminen
 - Perunoiden kuoriminen
 - Septitankin tyhjentäminen
- Kaikki osallistuvat loppusiivoukseen

2. Maksut

Kuluihin perustuva maksu reissusta maksetaan H2O:n pankkitilille tai liikuntaedulla. Reissun loppupuolella saat paperin, jossa on erittely kuluista, maksettava kokonaissumma sekä tilinumero ja maksukohtainen viite. Jos maksat liikuntaedulla, ilmoita siitä Hannalle/maksulappujen jakajalle tässä vaiheessa ja muista täyttää [liikuntaetulomake](#), jotta tieto menee myös rahastonhoitajalle.

3. Laivan käsittely (köydet)

Deko painaa paljon.

Älä laita jalkaa tai kättä laiturin/kallion/minkä tahansa ja Dekon väliin.

Varo köysien kanssa, ettei käsi ole koskaan köyden ja kiinnitysknaapin/pylvään/... välissä – jos köyteen tulee voimakas veto, sormista tulee litteitä.

Lähtökohtaisesti laivaa ei koskaan siirretä vetämällä köysistä. Jos et tiedä, miten springiä käytetään / miten springi toimii, juttele kipparin kanssa.

4. Mitä pakata mukaan?

Dekolla ei ole tilaa mitenkään mielettömän paljoa. Älä siis pakkaa hirveästi ylimääräisiä asioita!

Ulkona on tilaa, mutta ei sateensuojaa. Sisällä on tilaa riittävästi, kun kaikilla on tavaraa kohtuullisesti eli tarvittavat. Aivan valtavia laukkuja ei kannata ottaa. Ne ovat hankalia ulkona ja eivät mahdu oikein mihinkään sisällä.

Saunaan saa turvaan tavaraa, mutta kaikki pitää tyhjätä suihkussa käymistäkin varten.

4.1 Mitä on laivan puolesta?

- Vettä
- Teetä
- Kahvia
- Mehua
- Ruoat (mutta ei snäksejä, karkkeja)
- Patjat
- Työkalut (laivan huoltamiseen, ei sukellusvarusteiden huoltovälineitä)

4.2 Nukkuminen

Patjat Dekola on, mutta ota mukaan:

- Tyyny
- Lakana
- Peitto/makuupussi
- Silmälaput
- Korvatulpat

Jos voi nukkua korvatulppien kanssa, ne takaavat usein rauhallisemmat unet.

4.3 Sukellus

Kaikki normaalit sukellusvarusteet pitää olla sukeltajalla itsellä mukana.

Jos sää on sateinen, asioita, kamoja ja tavaroita on vaikea saada kuivaksi. Pakkaa siis mukaan vara-alushanskat ja ehkä varavillakerrastokin.

Seuralta voi pyytää käyttöön sukellusvälineitä (regu, liivit, pullo), mutta omat perusvälineet on oltava jokaisella. Ilmoita varustetarpeista kipparille ilmoittautumisen yhteydessä ja varmista häneltä vielä ennen reissua, että tarvitsemasi varusteet ovat saatavilla. Esimerkiksi kurssien ollessa käynnissä kaikki seuran välineet voi olla kurssilaisten käytössä.

4.4 Muut

- Normaalit vaihtovaatteet.
- 230 v laturit kännykälle, sukellusvalolle jne.
- Lisäakku kännykälle (Jos olemme yön ankkurissa, sähköä ei saa pistorasiasta).

4.5 Ruoka ja juoma

Jos Hanna on mukana, omia ruokia ei tarvitse ottaa mukaan. HUOM! Ehdottomasti sovi Hannan kanssa etukäteen, jos haluaisit pakata mukaan ruokaa, joka tarvitsee jääkaappitilaa.

Jos haluat nauttia saunaoluen tai esimerkiksi ruokaviiniä, pakkaa omat mukaasi. Muistathan, että alkoholi ja sukeltaminen eivät sovi kovin hyvin yhteen eli nautithan alkoholia Dekolla ollessasi kohtuullisesti, sukellusturvallisuus ja sukelluskaverit huomioiden.

Karkit jne. ovat tervetulleita.

5 Sukellustoiminta

5.1 Kompressor

Takakannella on kompressor. Kompressoria saavat käyttää vain siihen perehdytyksen saaneet.

Tärkeät asiat kompressorin käytöstä:

- Tarkista aina, että tankissa on dieseliä ennen kuin käynnistät koneen.
- Kompressorin dieseltankkia ei missään tapauksessa saa käyttää tyhjäksi, koska konetta ei saa mitenkään järkevästi ilmattua.
- Dieseltonkat ovat takakannella styyran puolen boksissa.
- Ilmanotto on paaran puolella keulassa. Myötätuuleen ajaessa sekä kompressorin että koneen pakokaasut tulevat ilmanotolle.

- Kompressorissa on manuaalinen öljyn ja veden poisto, 5–10 minuutin välein pari sekuntia jokaisesta vesitysventtiilistä.
- 300 bar puolen täytöt sulkuventtiilistä, ei automaattista sulkua.
- Ei automaattista pysäytystä (paineatkaisinta).
- Täytöt kompressorivihkoon (ulko-oven jääkaapin yläpuolella), filterivaihdot täyttömerkintöjen perusteella.

5.2 Nitrox ja happitäytöt

Nitroxia saavat täyttää vain nitrox-perehdytyksen saaneet.

Vahvin sallittu täyttöprosentti on 32 %.

Varmista ennen reissua, että nitrox-täyttotarvikkeet ovat mukana Dekolla.

Varmista ennen reissua, että varastohappea on riittävästi mukana.

Dekolla ei ole vippilettoa, joten jos tarvitset vipattua happea, ota oma vippiletto mukaan.

5.3 Sukellustoiminta ja takakansi

Kippari kuuntelee osallistujien toiveita ja päättää sukelluskohteet. Kaikki kohteet eivät välttämättä sovi kaikille osallistujille (korttien tai mieltymysten takia).

Ohjeita takakannelle:

- Pidä tavarasi järjestyksessä ja pois tieltä.
- Konetilan luukkujen päälle (molemmilla puolilla, keittiön edessä ja saunan oven edessä) ei koskaan saa jättää mitään tavaraa.
- Huolehdi, että sukeltamasta tulevat mahtuvat saapumaan.
 - Tuloväylän edustan lattia on tyhjänä.
 - Jomman kumman puolen penkillä on riittävästi tilaa laskea pullo.
- Paaran puolella on lokerikkolaatikoita. Jos laatikko on vapaa, ota yksi käyttöön omille tavaroillesi (hanskoille, sukelluskoneelle, kompassille, kaikelle sukellustoimintaan liittyvälle irtokamalle). Älä laita tavaroitasi muiden laatikoihin.
- Jos reissu on täysi, takakannella on ahdasta ja hyvä järjestys entistä tärkeämpää.

HUOM! Älä koskaan jätä sukelluspulloja pystyyn ilman, että se on liinalla kiinni laidassa. Deko heiluu aallokossa varsin paljon, ja asioita hajoaa, jos pulloja kaatuu tai tippuu penkeiltä.

5.4 Kameran

Kameroille ei ole mitään hyvää suojapaikkaa laivan puolesta. Ota mukaan oma laatikko tai salkku, jossa voit säilyttää kameraa sukellusten välissä.

6 Eläminen laivalla

6.1 Tavarat

Reissuilla on yleensä mukana noin kymmenen ihmistä. Älä jätä tavaroitasi levälleen. Erityisesti:

- Ei muiden sängyille
- Ei ruokapöydälle (paitsi kun jotain on kesken)
- Ei navigointipöydille

Alakerrassa on koukkuja ja säilytystiloja. Moni näistä on vähän sänkykohtaisia ("tässä sängyssä olevalle on tämä lokero ja nämä koukut"). Kannattaa kysellä, että mikä käytäntö on ollut.

Deko heiluu aallokossa varsin paljon, välillä yllättäenkin. Pullot, lasit jne. eivät pysy pystyssä tai pöydilläkään, jos on yhtään enemmän aallokkoa.

Kännyköille ja kännykän latureille on valkoinen ritiläboksi yläkerrassa katonrajassa styrran puolella pistorasioiden vieressä.

6.2 Sähkö

Laivan sähköä saa, kun Deko on kiinni maasähköissä, tai kun ajetaan. Jos olet epävarma, voiko sähköä käyttää, kysy ensin. Kun koneet pysäytetään, jos maasähköt eivät ole kiinni, irrota kännyköiden laturit pistorasioista. Dekolla on normaalit 230 v pistorasiat.

6.3 Juomavesi, peseytyminen ja sauna

Dekolla on erilliset merivesi- ja makeavesijärjestelmät.

Kaikista sisällä olevista hanoista tulee makeaa vettä.

Kannella olevasta vihreästä letkusta tulee merivettä. Letkussa on sulkuventtiili. Sulje se aina käytön jälkeen, jottei merivesipumppu päristele turhaan joustavaa letkua paineeseen.

Saunassa on suihku, josta tulee lämmintä vettä koneen lämmittämänä. Lämmintä vettä on hyvin rajallinen määrä, älä lotraa. Suikussa on saunan parven alla sulkuventtiilit. Avaa ne ennen käyttöä ja sulje käytön jälkeen.

Sauna on pieni ja puulämmitteinen. Tarkista ennen lämmitystä, ettei saunaan jää mitään tulenarkaa kiukaan lähelle, sukellustarvikkeita tms. muuta lämmöstä vaurioituvaa. Tarkista savuhormin ympäristö katolla ja poista kaikki helposti syttyvä.

Saunan lämmittämiseen riittää kesäkeleillä yhden-puolentoista pesällisen polttaminen.

6.4 Nukkuminen

Normaalisti Hanna (& kippari) käyvät keskustelut osallistujien kanssa ja päättävät nukkumapaikat. Käytäntönä ei ole "first come, first served".

Dekolla on tilaa ahtaasti 12 nukkujalle (ja tosi ahtaasti tietenkin vielä useammalle).

Keulassa on kaksi hyllyä, jotka sopivat notkeille ihmisille. Keulan keskellä V-sänky, johon mahtuu yksi todella leveästi tai kaksi hyvässä sovussa.

Portaiden alapäässä on molemmilla puolilla pistopunkat yhdelle hengelle.

Portaiden ja keittiön välissä on kahdessa kerroksessa laveri, joihin mahtuu molemmille tasoille kaksi nukkujaa leveästi ja kolme nukkujaa ihan ok. Lavereita vastapäätä on kaksi yhden hengen sänkyä, jotka kyllä yleensä ovat käytössä tavaroille.

Sisätiloissa ei ole ovia (WC:n oven lisäksi), joten yksityisyyttä tai omaa rauhaa on rajallisesti.

6.5 WC

Dekolla on vesi-WC. **HUOM! Paperia ei saa heittää pönttöön. Käytä viereistä roskista.**

WC:n lavuaarista tulee makeaa vettä, mutta WC:n lavuaarin vesi menee septitankkiin. Älä siis läträä WC:n lavuaarissa mitään ylimääräistä.

Dekolla on varsin pieni septitankki, joten pienen hädän jälkeen ei pidä joka kerta vetää WC:tä. Vedä WC vain kun se on "välttämätöntä".

WC:n vetonappi jää helposti pohjaan, jolloin septitankki täyttyy huuhteluvedestä. Varmista käytön jälkeen, että nappi on palautunut ja pönttöön ei lirise vettä.

Kun olet WC:ssä, lukitse ovi. Kun poistut WC:stä, laita aina ulkopuolen salpa kiinni.

6.6 Ruoka ja jääkaapit

Jos Hanna on mukana, hän tekee yhteisruoat. Tyypillisesti

- Aamupala (puuroa, leipää, kahvia). Usein noin kahdeksan aikaan.
- Lounas. Tyypillisesti alkuiltapäivästä, esim. klo 13
- Päivällinen. Sukellustoiminnan ehdoin, klo 18–20 tienoilla.

Kokki ja kippari eivät tiskaa, muut tiskaavat vuorollaan. Tiskaaminen tapahtuu lähtökohtaisesti takakannella. Siellä on vihreä letku, josta tulee merivettä.

Alkureissusta jääkaappeihin ei mahdu mitään ylimääräistä. Loppureissusta jääkaappiin voi Hannan luvalla laittaa esim. omia juomia.

Jos avaat keittiön ulkopuolen luukun (esim. veden ottamista varten, tiskien pois nostaminen, ruoan ottaminen, jos on ulkokautta tarjoilu), laita aina joko haka kiinni tai luukku liinalla kiinni kompuran jalustaan.

6.7 Karkit

Mikä tahansa ruokapöydälle jätetty karkkipussi, suklaalevyt tms. on vapaata riistaa kaikille (jos omistaja ei pidä pussista kiinni).

6.8 Lämmitys

Dekolla on tehokas lämmitysjärjestelmä, joka toimii sekä koneesta, kun kone on päällä että kaminalla. Kamina on vähän epäluotettava, joten kylmempien säiden reissuille kannattaa pakata nukkumisvälineet, joilla ei tarvitse valvoa kylmässä, jos kamina ei toimi.

6.9 Roskat, pullot ja tölkit

WC:ssä on pieni roskis WC-papereille. Vaihda uusi pussi, jos roskis on täynnä.

Yläkerrassa oven vieressä on kaksi muovipussia. Vasemmanpuoleinen on sekajätteelle, oikeanpuoleinen on kierrätyspulloille ja -tölkeille.

Ravista aina tölkeistä nestejämät ulos ennen pussiin laittamista – muuten haju hytissä on varsin ikävä.

Kun tölkki- tai roskapussi on täysi, vie roskapussi joko sataman roskikseen (jos satamassa on iso roskis), tai Dekon paaran puolella (etukautta) olevaan isoon roskikseen. Isoja roskiksia on kaksi, toinen on sekajätepusseille ja toinen tölkipusseille. Älä pistä kumpaankaan irtoroskia/irtopulloja.